

Teknoware ESC 90 – A maintained emergency exit luminaire.

Read the document VOT100 before installation!

Note! This product may only be installed or maintained by a qualified electrician! Never open the luminaire if it is connected to mains!

EN

Teknoware ESC 90 – jatkuvatoiminen opastevalaisin.

Lue dokumentti VOT100 ennen asennusta!

Huom! Tuotteen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen! Älä koskaan avaa valaisinta, jos se on jännitteellinen!

FI

Teknoware ESC 90 – en underhållen nödutgångsarmatur.

Läs dokumentet VOT100 före installationen!

Obs! Denna produkt får endast installeras och underhållas av en behörig elektriker! Öppna aldrig armaturen om den är ansluten till nätström!

SE

INSTALLATION

Usage targets

Buildings and other locations where emergency lighting is required by local authorities.

Points to note

- This product may only be installed or maintained by a qualified electrician.
- Only original spare parts may be used for this product.
- Any modifications to this product without a written consent from the manufacturer are prohibited.
- This product may only be used for purposes specified by the manufacturer.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Electrical and mechanical installation

As default, the luminaire is suitable for mounting in ceilings and walls. It may be fitted directly on the surface without a safety distance. Flag- and suspension brackets and recess mounting frame are available as separate accessories.

To open the luminaire: (Images can be found on page 5).

1. **Image 1:** Remove the luminaire's back plate by inserting a small screw driver in the clamp holes and pressing the clamps carefully open.
2. **Image 2:** Remove the diffuser by inserting a screw driver between the diffuser and the luminaire frame and twisting the screw driver carefully, from both ends of the diffuser. Warning! The diffuser must not be removed if the luminaire is connected to mains!

Mounting: (Images can be found on page 5-8)

1. In case of a self-contained luminaire, mark the commissioning date on the sticker attached to the luminaire battery.
2. In case of an addressable luminaire (product code TW... K), set the address and/or the Local Controller function for the luminaire. For more information see document VOT100.
3. Strip off 6 mm of the supply cable (1,5 mm² - 2,5 mm²) wire coating.
4. **Image 3:** Insert the pictograms by sliding them into the plastic cover. If the luminaire is installed as a one-sided exit luminaire, always use the white cover plate on the back side. Push the cover on until you hear a click.
5. **Image 4:** Locate the pre-thinned areas for the supply cable holes.
6. **Image 5:** Puncture a hole to a selected supply cable hole(s) with a flat headed screw driver, and pry the hole open with needle nose pliers. If necessary, clean the edges of the hole carefully with a knife.
7. **Image 6:** Cut or puncture a hole to the rubber seal. The hole should be a little smaller than the diameter of the supply cable. Pull the supply cable through the rubber seal, and push the rubber seal to the supply cable hole.
8. **Regular mounting:** To attach the luminaire back plate, drill holes to the selected pre-thinned areas, and screw the back plate in place with 2 screws (**Image 8-9**). For wall mounting, use the plastic spacers between the luminaire and the wall (**Image 9**).

Flag Mounting: Pull the power cable through the bracket counterpart and attach the counterpart with screws (**Image 11**). Push the flag mounting bracket in its place, and fasten it with screws (**Image 12**). Connect the power cable (Step 9) and attach the back plate to the flag mounting bracket with screws (**Image 13**).

Suspension Mounting: Trim the suspension shaft to the desired length. Pull the power cable through the attachment piece and fasten the piece to the ceiling with two screws. Pull the power cable through the shaft, and attach the shaft to the attachment piece (**Image 15**). Insert the plastic nut inside the suspension bracket (**Image 16**), slide the counter parts on the shaft, pull the power cable through the hole in the bracket, and attach the suspension shaft to the bracket (**Image 17**).

9. **Image 7:** Connect the supply cable to the connector on the back plate according to the markings on the sticker. The connector has additional slots for power out cable.
10. **Image 10:** Attach the luminaire into the back plate by inserting one end first, and then pressing the luminaire carefully in its place until you hear a click. Be careful that the connector fits in its place.
11. **Image 11:** After assembling the luminaire and connecting the power cable, insert the luminaire in the recess mounting aperture and bend the mounting flaps to fasten the luminaire. Then, fasten the recess mounting aperture with two screws. When installing a self contained luminaire as recessed, make sure the Lumitest LEDs are visible thought the hole in the frame (**Image 14**)
12. Attach the sticker indicating the luminaire classification on the outer surface of the luminaire, according to the instructions included in the delivery.

About installing the spare part battery W120013 / EA300 (applicable for luminaire models (TWT/Y) 9053WM/WMT/WA/WAT:

The correct installation direction see **Image 18**.

ASENNUS

Jatkuvatoiminen opastevalaisin TWT/TWS90.

Käyttökohteet

Rakennukset ja muut kohteet, joihin viranomainen vaatii turvalaistuksen.

Yleistä huomioitavaa

- Tuotteen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö.
- Tuotteeseen saa vaihtaa vain alkuperäisiä varaosia.
- Tuotteen vaatimusten mukaisuuden säilyttämiseksi tuotetta ei saa muuttaa millään lailla ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa.
- Tuotetta saa käyttää vain valmistajan ilmoittamassa käyttötarkoitukseissa.
- Valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa; kun valonlähde ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, koko valaisin on vaihdettava.

Sähköinen ja mekaaninen asennus

Valaisin on tarkoitettu asennetavaksi vakiona pinta-asennuksena kattoon tai seinään. Valaisimen saa asentaa suoraan kattoon tai seinään ilman minimietäisyyttä. Lippu- ja ripustusasennus-kannatin ja uppoasennuskehikko ovat saatavilla erillisinä lisätarvikkeina.

Valaisimen avaaminen: (Kuvat löytyvät sivulta 5).

1. Kuva 1: Irrota valaisimen taustalevy painamalla muovikiinnikkeet varovasti auki pienellä ruuvimeisselillä.

1. Kuva 2: Irrota valaisimen kupu rungosta työntämällä ruuvimeisseli kuvun ja rungon väliin ja käänämällä ruuvimeisseliä, kuvun molemista päistä. Varoitus! Kupua ei saa irrottaa jos valaisin on jännitteellinen!

Asennus: (Kuvat löytyvät sivulta 5-8)

1. Mikäli valaisin on yksikkövalaisin, merkitse käytöönottopäivämäärä valaisimen akkuun kiinnitettyyn tarraan.

2. Mikäli valaisin on osoitteellisen järjestelmän valaisin (tuotekoodi TW... K), aseta valaisimelle osoite ja/tai Tilavahtitoiminto. Lisätietoja löydät dokumentista "VOT100".

3. Kuori syöttökaapelin (1,5 mm² - 2,5 mm²) johtimet 6 mm matkalta.

4. Kuva 3: Laita opastelevyt paikalleen liu'uttamalla ne kirkkaan muovikuvun sisään. Mikäli valaisin asennetaan yksipuoleiseksi opastevalaisimeksi, käytä taupuolella aina valkoista peittolevyä. Paina muovikupu paikalleen kunnes se naksahdetaa kiinni.

5. Kuva 4: Paikanna ohennetut kaapelin läpivientipaikat.

6. Kuva 5: Puhkaise reikä tai reiät valitsemiisi läpivientikohtiin ruuvimeisselillä, ja väänä läpivientireikä auki kärkipihdeillä. Mikäli tarpeen, siisti reiän reunat varovasti veitsellä.

7. Kuva 6: Leikkää tai rei'itä läpivientikumiin reikä. Reiän tulisi olla hieman pienempi kuin syöttökaapelin paksuus. Vedä syöttökaapeli läpivientikumin läpi. Vedä syöttökaapeli tekemäsi läpivientireiän läpi ja paina tiiviste paikalleen.

8. Tavallinen asennus: Kiinnitäkseen taustalevy, poraa valitsemiisi ohennettuihin ruuvien läpivientikohtiin reiät ja ruuvaaa taustalevyt kiinni kahdella ruuvilla (**Kuva 8-9**). Jos kiinnität valaisimen seinään, käytä muovisia korotusaluslevyjä seinän ja valaisimen välissä (**Kuva 9**).

Lippusennus: Vedä syöttökaapeli lippukannattimen kiinnityspalan läpi, ja kiinnitä kiinnityspala ruuveilla asennuspintaan (**Kuva 11**). Työnnä lippukannatin paikalleen, ja kiinnitä se ruuveilla (**Kuva 12**). Liitä syöttökaapeli valaisimen taustalevyn (Kohta 9) ja kiinnitä taustalevy lippukannattimeen ruuveilla (**Kuva 13**).

Ripustusasennus: Katkaise ripustuskannattimen putki sopivan mittaiseksi. Vedä syöttökaapeli kiinnityspalan läpi ja kiinnitä kiinnityspala ruuveilla kattoon. Vedä syöttökaapeli putken läpi ja kiinnitä putki kiinnityspalaan (**Kuva 15**). Laita muovimutteri ripustuskannattimen sisälle (**Kuva 16**), liu'uta vastakkapaleet putkeen, vedä syöttökaapeli ripustuskannattimen sisälle mutterin läpi ja kiinnitä ripustuskannatin putkeen (**Kuva 17**).

9. Kuva 7: Kiinnitä syöttökaapeli taustalevyn liittimeen liittimen merkintöjen mukaisesti. Liittimessä on paikat myös virranottojohdolle.

Kuva 10: Kiinnitä valaisin taustalevyn asettamalla toinen pää ensin kohdalleen, ja painamalla sitten valaisin varovasti paikalleen kunnes kuulet naksahduksen. Varmista, että virtaliitin osuu kohdalleen.

10. Uppoasennus: Valaisimen kokoamisen ja syöttökaapelin kiinnittämisen jälkeen laita valaisin uppoasennuskehikkoon ja taivuta kiinnityskielekkeet kiinni. Sen jälkeen kiinnitä uppoasennuskehikko kattoon kahdella ruuvilla. Kun asennat yksikkövalaisita uppoasennuksena, varmista että Lumitest ledit näkyvät uppoasennukehikon reiästä (**Kuva 14**)

11. Kiinnitä valaisimen luokitusta ilmaiseva tarra mukana tulevien ohjeiden mukaisesti valaisimen ulkopinnalle. Katso lisätietoja dokumentista VOT100

Varaosa-akku W120013 / EA300 (koskee valaisinmalleja (TWT/Y) 9053WM/WMT/WA/WAT:

Oikea asennussuunta, katso **Kuva 18**.

INSTALLATION

En utrymningsarmatur TWT/TWS90 med permanentdrift.

Användningsobjekt

Byggnader och andra objekt där nødbelysning krävas enligt de lokala myndigheterna.

Observera följande

- Endast en fackman i elbranschen får installera och underhålla produkten
- Endast originalreservdelar får användas för produkten.
- För att produkten skall överensstämma med kraven får den inte ändras utan skriftligt tillstånd från tillverkaren.
- Produkten får endast användas för de ändamål tillverkaren anger.
- Armaturen eller armaturens ljuskälla skall bytas när armaturen inte längre uppfyller standardens krav.

Elektrisk och mekanisk installation

Armaturen monteras infälld i taket eller väggen som standard. Den kan monteras direkt i taket eller väggen utan säkerhetsavstånd. Flägg- och pendelsats och infälldinstalleringssramen säljs som separata tillbehör.

Att öppna armaturen: (Bildningar finns på sidan 5).

1. Bild 1: Losgör armaturens ram med att vrida plastfärster öppet försiktig med en liten skruvmejsel.

2. Bild 2: Losgör armaturens kåpa från ramen med att ställa skruvmejseln mellan kåpan och ramen och vända skruvmejseln, i båda ändan av kåpan. Varning! Kåpan får inte lossföras när armaturen har spänningen!

Ytinställning: (Bildningar finns på sidan 5-8)

1. Om det handlar om en enhetsarmatur, fyll in kommissioneringsdatum i dekalen som finns på batterien av armaturen.

2. Om det handlar om en armatur med central övervakning (typen TW... K), ställ in armaturens adress och/eller Lokalvaktfunktion. Ytterligare information finns i dokument "VOT100"

3. Skala 6 mm av kabelns (1,5 mm² - 2,5 mm²) överdrag.

4. Bild 3: Sätt in pictogrammer med att glida de in i den klara plastikkåpan. Om armaturen är installerad som en ensidigt utrymningsarmatur, alltid använd en vit beträckningsplatta på baksidan av armaturen. Tryck plastikkåpan på plats tills du hör en klick.

5. Bild 4: Lokalisera de i förhand tunnade plats för att genomdra kabeln (i båda ända av armaturen och i armaturens bakgrundsskärmen)

6. Bild 5: Bryt et hål eller flera hål i nödvändiga i förhand avtunnade genomdragplatser med en skruvmejsel och vänd hålet öppet med hjälp avstång. Om det behövs, snygga hålets kanter försiktigt med en kniv.

7. Bild 6: Bryt ett hål i gummiproppen. Hålet borde vara en aning mindre än strömkabelns tjocklek. Dra strömkabeln genom gummiproppen och tryck proppen i sin plats.

8. Vanlig installation: För att fästa bakgrundsskärmen, borra hål för skruvar i de passande i förhand avtunnade genomföringshål och skruv bakgrundsskärmen fast på sin plats, helst med två skruvar (**Bild 8-9**). För vägginställning, använd de mellanstycker av plastik mellan armaturen och väggen (**Bild 9**).

Flagginställning: Dra strömkabeln genom flägghängsatsens inställningsstycken och fäst stycken med skruvar på inställningsytan (**Bild 11**). Tryck flägghängsatsen på plats och fäst den med skruvar (**Bild 12**). Förbind strömkabeln i armaturens baksärm (Steg 9) och fäst baksärm i flägghängsatsen med skruvar (**Bild 13**).

Pendelinställning: Bryt upphängningsrören i önskad längd. Dra strömkabeln genom inställningsstycken och fäst stycken i taket med skruvar. Dra strömkabeln genom rören och fäst rören i inställningsstycken (**Bild 15**). Slid plastikmuttern innanför inställningslådan (**Bild 16**), slid motstycket på rören, dra strömkabeln innanför mutter och fast pendelhängsatsen i rören (**Bild 17**).

9. Bild 7: Fäst strömkabeln i anslutningen i bakgrundsskärmen enligt de märkningar i anslutningen. I anslutningen finns det också platser för strömmuttagningskabeln.

Bild 10: Fäst armaturen på bakgrundsskärmen med att sätta på plats en ända först, och sen tryck den försiktigt på sin plats, tills du hör en klick. Försäkra dig att strömanslutningsstycken träffar den rätta platsen.

10. Infälld installation: Efter att sammanställa armaturen och ansluta strömkabeln, ställ armaturen i infälldinstallations-ramen och böj fästningsavsatser mot armaturen. Därefter, fast infälldinstallationsramen i taken med två skruv. När du installerar en fristående armatur som infälld, se till att Lumitest lysdioderna är synliga i hålet i ramen (**Bild 14**)


11. Fäst dekalen som visar armaturens klassificering på utsidan av armaturen enligt anvisningen som ingår i leveransen.

Reservdelsbatteri W120013 / EA300 (gäller för armaturmodeller (TWT/Y) 9053WM/WMT/WA/WAT:


Rätt installationsriktning, se **Bild 18**.

TWx90 INSTALLATION / ASENNUS


1




2





3













4






5




6**7****8****9****10**

11**12****13****14**

15**16****17****18**

W120013 / EA300



Technical data / Tekniset tiedot / Tekniska data

Insulation class Suojausluokka Skyddsklass	II (230 V) III (24V)			
Casing/Kotelointi Kapsling	IP43			
Light Source Valonlähde Ljuskälla	LED (The light source contained in this Luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.)	LED (Tämän valaisimen valonlähteen voi vaihtaa vain valmistaja tai hänen edustajansa tai valltuutettu ammattiinhenkilö.)	LED (Ljuskällan i denna armatur får endast ersättas av tillverkaren eller hans servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.)	
Looping in Ketjutettavuus Överkopplingsbar	max 16 A current -O-	max 16 A virta -O-	max 16 A ström -O-	
Applicable European directives and standards Noudatetut EU-direktiivit ja -standardit Läktagna EU-direktiv och -standarder	2014/30/EU, EMC-directive 2014/35/EU, LVD-directive 2012/19/EU, WEEE-directive 2011/65/EU + 2015/863, RoHS-directive 2014/53/EU, RED-directive EN 55015 EN 61547 EN 60598-2-22 EN 60598-1 EN 1838 NOTE: LVD directive applies only to luminaires using 230 V supply voltage. RED directive applies only to luminaires with Aalto Control	2014/30/EU, EMC-direktiivi 2014/35/EU, LVD-direktiivi 2012/19/EU, WEEE-direktiivi 2011/65/EU + 2015/863, RoHS-direktiivi 2014/53/EU, RED-direktiivi EN 55015 EN 61547 EN 60598-2-22 EN 60598-1 EN 1838 HUOM.: LVD-direktiivi koskee vain valaisimia joilla on 230 V -syöttöjännite RED-direktiivi koskee vain Aalto Control valaisimia	2014/30/EU, EMC-directive 2014/35/EU, LVD-directive 2012/19/EU, WEEE-directive 2011/65/EU + 2015/863, RoHS-directive 2014/53/EU, RED-directive EN 55015 EN 61547 EN 60598-2-22 EN 60598-1 EN 1838 OBS: LVD-direktivet gäller endast för armaturer som fungerar med 230 V matningsspänningen. RED-direktivet gäller endast för armaturer med Aalto Control.	

Luminaire types / Valaisinmallit / Belysningsarmaturtyp

Product code Tuotekoodi Produktkod	Supply voltage Liittäntäjännite Anslutningsspänning	Input power Ottoteho Mottagen effekt (*)	Installation Asennus Montage	Temperature Käyttölämpötila Drifttemperatur
TWT/Y 9041W(T)..	24 V, 50/60 Hz / DC	2 VA / 2,5 W	2/3 x 2,5 mm ²	-30...+50 °C
TWT/Y 9041WK(T)..	24 V, 50/60 Hz / DC	2,3 VA / 2,3 W	2/3 x 2,5 mm ²	-30...+50 °C
TWT/Y 9041WKR(T)..	24 V, 50/60 Hz / DC	2,3 VA / 2,3 W	2/3 x 2,5 mm ²	-30...+50 °C
TWT/Y 9051W(T)..	220...240 V, 50/60 Hz / DC	3,9 VA / 2,9 W	2/3 x 2,5 mm ²	-30...+50 °C
TWT/Y 9051WK(T)..	220...240 V, 50/60 Hz / DC	6,6 VA / 4,2 W	2/3 x 2,5 mm ²	-30...+50 °C
TWT/Y 9051WKB..	220...240 V, 50/60 Hz / DC	6,6 VA / 4,2 W	2/3 x 2,5 mm ²	-30...+50 °C
TWT/Y 9051WKR(T)..	220...240 V, 50/60 Hz / DC	6,6 VA / 4,2 W	2/3 x 2,5 mm ²	-30...+50 °C
TWT/Y 9053WA(T)..	220...240 V, 50/60 Hz	1) = 4,7 VA / 2,5 W 2) = 3,3 VA / 1,3 W	2/3 x 2,5 mm ²	-5...+30°C
TWT/Y 9053WM(T)..	220...240 V, 50/60 Hz	1) = 4,7 VA / 2,5 W 2) = 3,3 VA / 1,3 W	2/3 x 2,5 mm ²	-5...+30°C
TWS/Y 9092WA(T)..	220...240 V, 50/60 Hz	1) = 3,3 W/3,6 VA 2) = 2,6 W/3,0 VA	2/3 x 2,5 mm ²	-25...+35 °C
TWS/Y 9092WM(T)..	220...240 V, 50/60 Hz	1) = 3,3 W/3,6 VA 2) = 2,6 W/3,0 VA	2/3 x 2,5 mm ²	-25...+35 °C
TWT/Y 9071W(T)..	24-230 V 50/60 Hz AC / DC	24 V = 2 VA / 1,5 W 230 V = 5,5 VA / 2 W	2/3 x 2,5 mm ²	-30...+50 °C
TWS/Y 9092WAR(T)..	220-240 V, 50/60 Hz AC	1) = 3,3 W/3,6 VA 2) = 2,6 W/3,0 VA	2/3 x 2,5 mm ²	-25...+35 °C
TWS/Y 9092WMR(T)..	220-240 V, 50/60 Hz AC	1) = 3,3 W/3,6 VA 2) = 2,6 W/3,0 VA	2/3 x 2,5 mm ²	-25...+35 °C
TWS/Y 9092WR..	220-240 V, 50/60 Hz AC	1) = 3,3 W/3,6 VA 2) = 2,6 W/3,0 VA	2/3 x 2,5 mm ²	-25...+35 °C

* **1)** = During boost recharge / Latauksessa / I ladning
2) = During trickle charge / Ylläpidossa / I underhålls ladning

Mechanical Dimensions / Mekaaniset Mitat/ Mekaniska Mått- (Mm)

